



No.	No. Comm.	Description	No.	No. Comm.	Description
1	32-B 015	Poignée latérale	25	48-L 651	Pièce d'écartement
2	48-L 069	Boîtier d'engrenage	27	48-L 079	Coulisseau
3	48-K 340	Écrou hexagonal	28	48-L 094	Tige d'interrupteur
4	48-L 070	Jeu d'engrenage hélicoïdal	29	48-M 366	Bride de câble
5	48-K 203	Rondelle d'espacement	31	48-S744	Vis
6	48-Q 259	Roulement à billes	32	48-L 096	Couvercle du boîtier
7	48-L 071	Bride	33	48-L 083	Manchon de câble
8	48-L 091	Rotor	34	48-Z 201	Ensemble de câble
9	48-Q 027	Roulement à billes	35	48-L 195	Stator
10	48-L 090	Portée de coussinet	36	48-L 139	Boîtier du moteur
11	48-L 092	Chicane à l'air	38	48-L 086	Ensemble de brosses
12	48-S 714	Vis	41	48-L 141	Interrupteur
13	48-L 074	Dispositif d'embrayage	43	48-L 099	Ventilateur
15	48-K 163	Pièce d'écartement	45	48-K 204	Pièce d'écartement
16	48-L 933	Plaque intermédiaire	46	48-M 404	Bride d'étanchéité
17	48-L 194	Bride d'engrenage	47	48-L 193	Bouton-poussoir
18	48-S 510	Vis	48	48-M 425	Ressort
19	48-L 077	Arbre porte-meule	49	48-K 110	Rondelle
21	30-B 020	Écrou Quick	50	48-M 426	Douille de verrouillage
	30-B 037	Écrou de serrage (opération manuelle)	51	48-L 919	Brosse de carbone
22	30-B 036	Bride	55	48-S 101	Vis
23	48-M 218	Garde de protection	57	48-M 431	Pièce d'écartement
24	48-S 013	Vis	59	48-K 202	Pièce d'écartement