



No.	No. comm.	Description	No.	No. comm.	Description
1	32-B 015	Poignée latérale	22	30-B 036	Bride
2	48-L 069	Boîte d'engrenage	23	48-L 078	Protège-meule
3	48-K 340	Écrou hexagonal	24	48-K 651	Pièce d'écartement
4	48-L 070	Jeu d'engrenage hélicoïdal	25	48-K 410	Écrou
5	48-K 430	Rondelle d'espacement	26	48-L 079	Coulisseau
6	48-Q 134	Roulement à billes	27	48-L 080	Tige d'interrupteur
7	48-L 071	Bride	28	48-L 919	Brosse de carbone
8	48-L 072	Rotor	30	48-M 366	Bride de câble
9	48-Q 004	Roulement à billes	31	48-L 081	Branchement
10	48-L 090	Portée de coussinet	32	48-S 744	Vis
11	48-L 073	Chicane à l'air	33	48-L 082	Couvercle de carter
12	48-S 714	Vis	34	48-L 083	Manchon du câble
13	48-L 074	Dispositif d'embrayage	35	48-Z 201	Câble
14	48-L 075	Pièce d'écartement	36	48-L 084	Stator
15	48-K 163	Pièce d'écartement	37	48-L 085	Boîtier du moteur
16	48-L 933	Plaque intermédiaire	39	48-L 086	Ensemble de brosses
17	48-L 076	Couvercle intermédiaire	39a	48-L 919	Brosse de carbone
18	48-S 510	Vis	40	48-L 087	Branchement
19	48-L 077	Arbre porte-meule	41	48-L 088	Branchement
20	48-S 553	Vis	42	48-L 089	Interrupteur
21	30-B 020	Écrou Quick	45	48-L 093	Pièce d'écartement
	03-B 037	Écrou de serrage (opération manuelle)	46	48-L 099	Ventilateur
			47	48-L 918	Manchon d'isolation