



No.	No. comm.	Description	No.	No. comm.	Description
1	32-B 015	Poignée latérale	23	48-L 078	Protège-meule
2	48-L 069	Boîte d'engrenage	24	48-K 651	Pièce d'écartement
3	48-K 340	Écrou hexagonal	25	48-K 410	Écrou
4	48-L 070	Jeu d'engrenage hélicoïdal	26	48-L 079	Coulisseau
5	48-K 430	Rondelle d'espacement	27	48-L 080	Tige d'interrupteur
6	48-Q 134	Roulement à billes	30	48-M 366	Bride de câble
7	48-L 071	Bride	32	48-S 744	Vis
8	48-M 390	Rotor	33	48-L 082	Couvercle de carter
9	48-Q 004	Roulement à billes	34	48-L 083	Manchon du câble
10	48-L 090	Portée de coussinet	35	48-Z 201	Câble
11	48-L 073	Chicane à l'air	36	48-L 084	Stator
12	48-S 714	Vis	37	48-L 085	Boîtier du moteur
13	48-L 074	Dispositif d'embrayage	39	30-L 086	Ensemble de brosses
14	48-L 075	Pièce d'écartement	42	48-L 089	Interrupteur
15	48-K 163	Pièce d'écartement	45	48-L 093	Pièce d'écartement
16	48-L 933	Plaque intermédiaire	46	48-L 099	Ventilateur
17	48-L 076	Couvercle intermédiaire	48	48-M 431	Bague d'écartement
18	48-S 510	Vis	49	48-L 193	Bouton-poussoir
19	48-L 077	Arbre porte-meule	50	48-M 425	Ressort
20	48-S 553	Vis	51	48-K 110	Rondelle
21	30-B 020	Écrou Quick	52	48-M 426	Cheville de verrouillage
	03-B 037	Écrou de serrage (opération manuelle)	53	48-L 919	Brosse de carbone
22	30-B 036	Bride	55	48-K 202	Bague d'écartement