



**No. No. comm. Description**

1	32-B 015	Poignée latérale
2	48-L 069	Boîte d'engrenage
3	48-K 340	Écrou hexagonal
4	48-L 070	Jeu d'engrenage hélicoïdal
5	48-K 430	Rondelle d'espacement
6	48-Q 259	Roulement à billes
7	48-L 071	Bride
8	48-L 231	Rotor
9	48-Q 260	Roulement à billes
10	48-L 090	Portée de coussinet
11	48-L 073	Chicane à l'air
12	48-S 714	Vis
13	48-L 074	Dispositif d'embrayage
14	48-L 075	Pièce d'écartement
15	48-K 163	Pièce d'écartement
16	48-L 933	Plaque intermédiaire
17	48-L 194	Couvercle intermédiaire
18	48-S 510	Vis
19	48-L 077	Arbre porte-meule
20	48-S 553	Vis
21	30-B 020	Écrou Quick
22	03-B 037	Écrou de serrage (opération manuelle)
23	30-B 036	Bride
24	48-L 214	Protège-meule

**No. No. comm. Description**

24	48-L 651	Pièce d'écartement
26	48-L 079	Coulisseau
27	48-L 080	Tige d'interrupteur
30	48-M 366	Bride de câble
31	48-L 081	Branchement
32	48-S 744	Vis
33	48-L 234	Couvercle de carter
34	48-L 083	Manchon du câble
35	48-Z 201	Câble
36	48-L 192	Stator
37	48-L 085	Boîtier du moteur
39	48-L 086	Ensemble de brosses
42	48-L 235	Interrupteur
45	48-L 093	Pièce d'écartement
46	48-L 099	Ventilateur
48	48-M 431	Bague d'écartement
49	48-L 193	Bouton-poussoir (orange)
50	48-M 425	Ressort
51	48-K 110	Rondelle
52	48-M 426	Cheville de verrouillage
53	48-L 919	Brosse de carbone
55	48-K 202	Bague d'écartement