



No.	No. Comm.	Description	No.	No. Comm.	Description
1	32-B 015	Poignée latérale	22	30-B 036	Bride
2	48-L 069	Boîte d'engrenage	23	48-L 078	Protège-meule
3	48-K 340	Ecrou hexagonal	24	48-L 651	Pièce d'écartement
4	48-L 070	Jeu d'engrenage hélicoïdal	25	48-K 410	Écrou
5	48-K 430	Rondelle d'espacement	26	48-L 079	Coulisseau
6	48-Q 134	Roulement à billes	27	48-L 080	Tige d'interrupteur
7	48-L 071	Bride	28	48-L 919	Brosse de carbone
8	48-M 390	Rotor	30	48-M 366	Bride de câble
9	48-Q 004	Roulement à billes	31	48-S 744	Vis
10	48-L 090	Portée de coussinet	32	48-L 103	Couvercle de carter
11	48-L 073	Chicane à l'air	33	48-L 083	Manchon du câble
12	48-S 714	Vis	34	48-Z 201	Câble
13	48-L 074	Dispositif d'embrayage	35	48-M 391	Stator
14	48-L 093	Pièce d'écartement	36	48-L 085	Boîtier du moteur
15	48-K 163	Pièce d'écartement	38	48-L 087	Branchement
16	48-L 933	Plaque intermédiaire	39	48-L 086	Ensemble de brosses
17	48-L 076	Couvercle intermédiaire	40	48-L 089	Interrupteur
18	48-S 510	Vis	41	48-M 392	Élément électronique
19	48-L 077	Arbre porte-meule	44	48-L 088	Pièce d'écartement
20	48-S 553	Vis	45	48-L 099	Ventilateur
21	30-B 020 30-B 037	Écrou Quick Écrou de serrage (opération manuelle)	46	48-L 918	Manchon d'isolation