



No.	No. Comm.	Description
-----	-----------	-------------

1	32-B 015	Poignée latérale
2	48-L 069	Boîte d'engrenage
3	48-K 340	Écrou hexagonal
4	48-L 070	Jeu d'engrenage hélicoïdal
5	48-K 430	Rondelle d'espacement
6	48-Q 259	Roulement à billes
7	48-L 071	Bride
8	48-M 390	Rotor
9	48-Q 260	Roulement à billes
10	48-L 090	Portée de coussinet
11	48-L 073	Chicane à l'air
12	48-S 714	Vis
13	48-L 074	Dispositif d'embrayage
14	48-L 075	Pièce d'écartement
15	48-K 163	Pièce d'écartement
16	48-L 933	Plaque intermédiaire
17	48-L 076	Couvercle intermédiaire
18	48-S 510	Vis
19	48-L 077	Arbre porte-meule
20	48-S 553	Vis
21	30-B 020	Écrou Quick
	30-B 037	Écrou de serrage (opération manuelle)
22	30-B 036	Bride
23	48-L 078	Protège-meule
24	48-L 651	Pièce d'écartement

No.	No. Comm.	Description
-----	-----------	-------------

25	48-K 410	Écrou
26	48-L 079	Coulisseau
27	48-L 080	Tige d'interrupteur
30	48-M 366	Bride de câble
31	48-S 744	Vis
32	48-L 103	Couvercle de carter
33	48-L 083	Manchon du câble
34	48-Z 201	Câble
35	48-M 391	Stator
36	48-L 085	Boîtier du moteur
38	48-L 087	Branchement
39	48-L 086	Ensemble de brosses
40	48-L 089	Interrupteur
41	48-M 392	Élément électronique
44	48-L 093	Pièce d'écartement
45	48-L 099	Ventilateur
46	48-M 431	Rondelle d'espacement
47	48-L 918	Manchon d'isolation
48	48-L 193	Bouton poussoir (orange)
49	48-M 425	Ressort
50	48-K 110	Rondelle
51	48-M 426	Cheville de verrouillage
52	48-L 919	Brosse de carbone
55	48-K 202	Rondelle d'espacement