



<u>No.</u>	<u>No comm.</u>	<u>Description</u>	<u>No.</u>	<u>No comm.</u>	<u>Description</u>
1	32-B 015	Poignée latérale	23	48-L 102	Protège-meule
2	48-L 069	Boîte d'engrenage	24	48-K 410	Écrou
3	48-K 340	Écrou hexagonal	25	48-L 651	Pièce d'écartement
4	48-L 106	Jeu d'engrenage hélicoïdal	27	48-L 079	Coulisseau
5	48-K 430	Rondelle d'espacement	28	48-L 094	Tige d'interrupteur
6	48-Q 134	Roulement à billes	29	48-M 366	Bride de câble
7	48-L 071	Bride	30	48-S 744	Vis
8	48-M 393	Rotor	31	48-M 394	Couvercle de carter
9	48-Q 004	Roulement à billes	32	48-L 083	Manchon du câble
10	48-L 090	Portée de coussinet	33	48-Z 201	Câble
11	48-L 092	Chicane à l'air	34	48-M 395	Stator
12	48-S 714	Vis	35	48-M 396	Détecteur
13	48-L 074	Trousse d'embrayage	36	48-L 139	Boîtier du moteur
14	48-L 093	Pièce d'écartement	38	48-L 086	Ensemble de brosses
16	48-L 933	Plaque intermédiaire	39	48-L 087	Branchement
17	48-L 076	Couvercle intermédiaire	40	48-L 398	Élément électronique
18	48-S 510	Vis	41	48-M 399	Connecteur
19	48-L 077	Arbre porte-meule	42	48-L 141	Interrupteur
20	48-S 553	Vis	43	48-M 400	Lentilles de plastiques
21	30-B 020	Écrou Quick	45	48-L 099	Ventilateur
	30-B 037	Écrou de serrage (opération manuelle)	46	48-L 918	Manchon d'isolation
22	30-B 036	Bride	47	48-M 403	Pièce d'écartement
			48	48-M 404	Bride d'étanchéité