



<u>No.</u>	<u>No. Comm.</u>	<u>Description</u>	<u>No.</u>	<u>No. Comm.</u>	<u>Description</u>
1	32-B 015	Poignée latérale	30	48-S 744	Vis
2	48-L 069	Boîtier d'engrenage	31	48-L 145	Couvercle de boîtier
3	48-K 340	Écrou hexagonal	32	48-L 083	Manchon de câble
4	48-L 222	Jeu d'engrenage hélicoïdal	33	48-Z 201	Ensemble de câble
5	48-K 203	Rondelle d'espacement	34	48-L 196	Stator
6	48-Q 259	Roulement à billes	35	48-M 396	Détecteur
7	48-L 071	Couvercle	36	48-L 139	Boîtier du moteur
8	48-M 393	Rotor	38	48-L 086	Ensemble de brosses
9	48-Q 027	Roulement à billes	40	48-L 197	Composante électronique
10	48-L 090	Portée de coussinet	41	48-M 399	Connecteur
11	48-L 092	Chicane à l'air	42	48-L 141	Interrupteur
12	48-S 714	Vis	43	48-M 400	Lentilles de plastiques
13	48-L 074	Dispositif d'embrayage	45	48-L 099	Ventilateur
14	48-L 075	Pièce d'écartement	47	48-M 403	Pièce d'écartement
16	48-L 933	Plaque intermédiaire	48	48-M 404	Bride d'étanchéité
17	48-L 194	Bride d'engrenage	49	48-L 193	Bouton-poussoir
18	48-S 510	Vis	50	48-M 425	Ressort
19	48-L 077	Arbre porte-meule	51	48-K 110	Rondelle
21	30-B 020	Écrou Quick	52	48-M 426	Douille de verrouillage
	30-B 037	Écrou de serrage (opération manuelle)	53	48-L 919	Brosse de carbone
22	30-B 036	Bride	54	48-L 199	Détecteur RPM
23	48-M 215	Garde de protection	55	48-S 101	Vis
25	48-L 651	Pièce d'écartement	57	48-M 431	Pièce d'écartement
27	48-L 079	Coulisseau	59	48-L 205	Manchon isolant
28	48-L 094	Tige d'interrupteur	60	48-K 202	Bague d'écartement
29	48-M 366	Bride de câble			