


718 seulement

No.	No. Comm.	Description	No.	No. Comm.	Description
1	48-Z 201	Câble	31	48-E 014	Fourchette de débrayage
2	48-E 001	Interrupteur réversible	32	48-E 015	Arbre de perceuse
4	48-E 024	Poignée	33	48-Q 075	Roulement à billes
5	48-e 002	Manchon de câble	34	48-E 016	Pièce d'écartement
6	48-E 003	Interrupteur	35	48-E 017	Roue dentelée
7	48-S 702	Vis	36	48-Q 077	Roulement à billes
8	48-E 004	Bride de câble	37	48-Q 222	Roulement à aiguilles
9	48-S 704	Vis	38	48-E 018	Roue d'engrenage
10	48-S 709	Vis	39	48-E 019	Arbre à pinion
12	48-E 025	Bague en caoutchouc	40	48-K 025	Clé
13	48-Q 074	Roulement à billes	41	48-E 020	Roue dentelée
14	48-E 005	Ensemble porte-balai	42	48-E 021	Arbre à pinion
15	48-E 006	Balai de carbone	43	48-E 022	Couvercle intermédiaire
16	48-S 664	Vis	44	48-E 023	Douille d'alignement
17	48-K 131	Rondelle	45	48-Q 048	Roulement à billes
18	48-E 007	Boîtier du moteur	46	48-E 063	Poignée latérale
19	48-S 711	Vis		48-S 552	Vis de mandrin LH
20	48-E 008	Chicane à air		22-A 072	Mandrin à clé
21	48-K 316	Bague de retenue		22-A 202	Clé de mandrin
22	48-Q 048	Roulement à billes	47	48-E 067	Bride (718 seulement)
23	48-K 303	Bague de retenue		48-E 065	Couvercle (718 seulement)
24	48-E 009	Plaque de contact	49	48-S 665	Vis (718 seulement)
25	48-E 010	Rotor	50	48-E 066	Manchon de câble (718 seulement)
26	48-E 011	Stator	51	48-E 064	Interrupteur (718 seulement)
27	48-S 712	Vis	52	48-E 069	Ecrou (718 seulement)
28	48-E 068	Joint d'étanchéité	53	48-E 070	Cheville (718 seulement)
29	48-E 012	Boîte d'engrenage			
30	48-E 013	Coulisseau			