



No.	No. de Commande	Description	No.	No. de Commande	Description	No.	No. de Commande	Description
1	48-S-552	Vis	22	48-L-814	Ventilateur	41	48-K-165	Rondelle
2	48-L-808	Arbre de perçage	23	48-L-815	Rotor	42	48-M-050	Bague en caoutchouc
3	48-K-350	Rondelle de retenue	24	48-Q-004	Roulement à billes	43	48-L-587	Bouton-sélecteur
4	48-L-671	Rondelle d'écartement	25	48-L-123	Bague en caoutchouc	44	48-S-506	Vis
5	48-L-672	Rondelle en feutre	26	48-S-791	Vis	45	48-M-014	Goupille
6	48-L-673	Rondelle d'écartement	27	48-L-816	Chicane à l'air	46	48-L-824	Fourchette de vitesse
7	48-Q-020	Roulement à billes	28	48-L-817	Stator	47	48-M-651	Tige
8	48-K-306	Rondelle de retenue	29	48-S-742	Vis	48	48-L-825	Graisser
9	48-S-773	Vis	30	48-L-818	Couvercle	49	48-L-826	Arbre à pignon/embrayage
10	48-L-809	Boîte d'engrenage	31	48-L-819	Porte-balai	50	48-Z-201	Câble
11	48-L-243	Changement de vitesse	32	48-S-746	Vis	51	48-L-347	Manchon de câble
14	48-L-810	Arbre à pignon	33	48-S-747	Vis	52	48-L-827	Boîte d'engrenage
15	48-L-811	Roue dentelée	34	48-L-820	Poignée	53	48-L-828	Balais en carbone
16	48-L-060	Douille d'alignement	35	48-L-821	Interrupteur	54	48-S-531	Vis
17	48-L-812	Joint	36	48-S-805	Vis	55	48-L-829	Élément électronique
18	48-L-813	Couvercle	37	48-L-030	Raccord	56	48-L-830	Bouchon
19	48-M-052	Bague d'étanchéité	38	48-L-407	Bride à câble	22-A-072		Mandrin à clé
20	48-M-968	Bague en caoutchouc	39	32-B-014	Poignée latérale	22-A-202		Clé de mandrin
21	48-Q-002	Roulement à billes	40	48-L-823	Arbre/changement vitesse			

0295