



NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	WALTER #	NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	WALTER #
1	Anti-Vibration Handle	Poignée anti-vibration	48M401	29	"E" Clip	Rondelle	48M470
2	Push Button	Bouton-poussoir	48M411	30	Spindle	Arbre	48M286
3	Spring	Ressort	48L237	31	Clamp Nut	Écrou	30B037
4	Bushing	Guide	48M413	32	Clamping Flange	Bride de serrage	30B036
5	Complete Gear Housing	Boîte d'engrenage complete	48M415	33	Guard	Garde	48M495
6	Spindle Lock Pin	Goupille	48M416	34	Screw	Vis	48S836
7	Nut	Écrou	48K416	35	Cover	Couvercle	48M473
8	Bevel Gear c/w Pinion	Engrenage avec pignon	48M493	36	Carbon Brush Set	Brosses en carbone	48M474
9	Washer 11.1 x 28 x 0.3	Rondelle 11.1 x 28 x 0.3	48K207	37	Brush Holder	Support pour brosses en carbone	48M475
10	Ball Bearing 12 x 37 x 12	Roulement à billes 8 x 22 x 7	48Q031	38	Screw	Vis	48S714
11	Bearing Cover	Couvercle de roulement à billes	48M456	39	Handle	Poignée	48M476
12	Fan	Ventilateur	48M457	40	Locking Plate	Plaque de verrouillage	48M477
13	Complete Armature	Armature complete	48M461	41	End Support	Support	48M490
14	Shield	Écran	48M464	42	Switch	Interrupteur	48M480
15	Ball Bearing 12 x 37 x 12	Roulement à billes 8 x 22 x 7	48Q002	43	Cable Clamp	Collier	48M318
16	Bearing Seat	Bague	48M263	44	Cord Sleeve	Pass-cordon	48M319
17	Vent Plate	Diffuseur	48M465	45	Cord Set	Fil	48Z210
18	Screw	Vis	48S183	46	Pin Key	Clé à ergot	48M483
19	Field Coil Assembly	Inducteur	48M466	47	Motor Housing	Boîtier du moteur	48M485
20	Lead	Fil	48L180	49	Anti-Vibration Flange	Bride anti-vibration	48M487
21	Screw	Vis	48S778	50	Handle Lock	Verrou de la poignée	48M488
22	Screw	Vis	48S010	51	Spring	Ressort	48M321
23	Screw	Vis	48S011	52	Plug	Bouchon	48M491
24	Gasket	Joint	48M467	53	Screw	Vis	48S742
25	Gear Flange	Bride pour engrenage	48M494	54	Connector	Connecteur	48M492
26	Screw	Vis	48S012	55	Lead	Fil	48M489
27	Screw	Vis	48S018	880	Gear Lubricant	Lubrifiant	48Z354
28	Locking Lever Assembly	Assemblage du levier de blocage	48M469				