



No.	No. Comm.	Description	No.	No. Comm.	Description
1	30-B 046	Collet 1/4"	24	48-M 431	Pièce d'écartement
	30-B 047	Collet 1/8"	25	48-L 079	Coulisseau
	30-B 048	Collet 6mm	26	48-L 080	Tige d'interrupteur
	30-B 049	Collet 5/16"	28	48-L 086	Ensemble de brosse
2	48-L 109	Anneau de verrouillage	29	48-L 919	Balai en carbone
3	48-L 119	Anneau de protection	30	48-L 087	Branchement
4	48-L 209	Joint	31	48-S 714	Vis
5	48-Q 003	Roulement à billes	32	48-M 366	Bride de câble
6	48-M 698	Pièce d'écartement	33	48-S 744	Vis
7	48-K 304	Bague de retenue	34	48-L 103	Couvercle de carter
8	48-M 251	Arbre	35	48-L 083	Manchon du câble
9	48-K 163	Rondelle	36	48-Z 201	Ensemble de câbles
10	48-M 253	Ressort à lame	37	32-B 016	Poignée latérale complète
11	48-S 773	Vis	38	48-L 073	Chicane à l'air
12	48-L 136	Boîtier de l'arbre	39	48-M 391	Stator
13	48-Q 005	Roulement à billes	40	48-L 085	Boîtier du moteur
14	48-S 573	Vis	42	48-L 089	Interrupteur
15	48-K 200	Rondele	43	48-L 918	Manchon d'isolation
16	48-L 137	Roue dentelée	44	48-M 392	Composante électronique
17	48-L 143	Joint	46	48-Z 019	Clé à écrou 19mm
18	48-L 339	Joint	48	48-L 164	Bague de retenue
19	48-L 152	Couvercle intermédiaire	49	48-L 167	Bouclier
20	48-Q 134	Roulement à billes	50	48-L 168	Ressort
21	48-L 159	Rotor	51	48-L 099	Ventilateur
22	48-Q 004	Roulement à billes	53	48-K 104	Rondelle
23	48-L 090	Portée de coussinet	880	48-Z 392	Graisse d'engrenage